

G. トラブルQ & A

Q 表示しない

A 電池がモニター電池または、消耗していませんか 交換してください。
または、1週間以上使用していない場合はリセットされ表示されません

Q 変な表示になる

A リセットしてから再度やり直してください。

Q スピードの表示が出ない

A 本体の接点を金属片で数回ショートさせてください。後、表示すれば正常です。本体とブラケットの接点を綺麗にする。またはセンサーとマグネットの距離の調整を2mm にして下さい。コードに破損が無いかわべてください。

Q スピードに誤差がある

A この商品は簡易型の為、数値は目安で完全な正確値ではありません。

Q 雨の時や走行中に表示が消える

A ブラケットなどの接点をよく拭きシリコングリス（機械用は使用不可）を塗布する。

Q 設定しているが、速度を計測できない。

A 本体のブラケットへの差込が不十分ではないですか？ もう一度「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

Q 走行中に勝手にリセットされ初期画面に戻ってしまう。

A 電池が消耗していませんか、新しい電池に交換し確認してください。
直らない場合は、何らかの衝撃などで基盤の損傷が考えられます。
台紙表面もしくはHP のトラブルQ & A サイクルコンピューターの3P
の【保証について】をよく読んでください。

Q 走った距離のみ消去したい。

A 本品は、積算距離はリセットできません。オールリセット機能しか付いていません。電池を抜くとオールリセットになります。

Q メーターが誤作動する 時速が20km を超えると5秒にむ1度誤作動する場合があります。

A 軽快車などで発生します。センサーの取付位置がホイールの中心から約5cmまでのところで取付けた場合バラツキ表示が無くなります。
フォークの中腹辺り（中心から20cmくらい）ではマグネットの通過速度が4倍になります。高速になるとセンサーの感度が悪くなりますのでホイールの中心くらいから約5cm以内に取付けてください。