

# 一般的なケーブルロック の開錠 / 施錠方法

## 注意

盗難防止に絶対的なものではありませんが  
2個以上の鍵を掛けると防犯効果が上がります

## 特徴

10mmの太さでも  
柔らかくて頑丈な  
ソフトケーブルを採用

施錠時にワイヤーの向き  
を気にしないラウンド式

カギの大敵の砂などを  
防止する防塵カバー付き

## ソフトケーブルロック 10x60cm

60cmと一般的な長さです。  
短時間の駐輪にお勧めです。

## 取扱説明書

### 開錠の仕方

- ① キーをかぎ本体の穴の奥まで  
差し込み右方向に回す。
- ② ギボシを抜くと開錠します。  
※開錠の際、タイプによっては  
バネのように跳ね上がる場合が  
ありますのでご注意ください。



### 施錠の仕方

- ① ギボシの先を本体のギボシ穴に  
「カチッ」と音がするまで  
差し込んでください。  
※「カチッ」音がしないタイプは  
ギボシを差し込んでからキーを  
左右どちらかに回し施錠します。
- ② キーを抜いてください。



**予備のキーは  
大切に保管してください。**

自転車のカギは キーショップ  
などでも複製出来ないものが  
多くあります。この商品も複製は  
出来ないとお考えください。

### 警告

■ 走行中、タイヤ等に絡むような場所に置いたり  
取付けたりしないで下さい。転倒事故の恐れが  
あります。

### 注意

■ キーはカギの奥まで差し込んだ状態で開閉して  
下さい。途中での開閉時にはキーが折れる事  
もあります。  
■ 開錠の時に顔を近づけないでください。  
ケーブルがハネ上がる場合があります。

### 点検

開けにくく  
なった時は...

■ キーが回りにくくなったら、無理に開けるとキー  
が折れます。  
カギ穴に潤滑剤等を差し、ゆっくりと左右に回し  
ながら、開錠してください。  
尚、折れそうな場合は、最寄の販売店に相談  
して下さい。

<http://winweb.co.jp/wintec/>

ウインテック株式会社

〒566-0062 大阪府摂津市烏飼上2-2-10

