

コッタレス抜き

中級
TOOL

工具



写真A

クランクを外すときに使います。ボルトを外してコッタレスを差込モンキーレンチで外します。BBを外す場合も必要です。(コッタレスアダプターが必要)

Bicycle Parts

I LOVE BICYCLE LIFE

ペダルが曲がって漕ぎにくくなった。原因はクランクが転倒時に曲がっている場合が多い→クランクの交換

クランクの交換方法

①ペダルを15mmスパナで外します。②クランク中央の樹脂のキャップをードライバーで外します。

写真A 中のネジに本工具を手で回し込みます。

回らなくなったら 写真B のように本工具根元部分を(写真Aの★)スパナで締めていきます。飛び出した内側のネジを回していきます。やはり回らなくなったらスパナを(写真Cの★)部分を締めていきます。クランクが外れます

作業する前に新しいクランクを用意する必要があります。
※左右がありますので、ご注意ください。



写真B



写真C

転倒時クランクやペダルが曲がった時に



4 997179 304007

BP-7