

C. 保証について

当品の初期不良保証はご購入後 **1ヶ月**間です。

商品の特性上保証期間が短期間ですので

ご購入後は早めに**良品確認テスト**を行ってください。

不良の場合はレシートを添えてお買求めの店にご返品ください。

尚、電池に関してはモニター電池ですので保証対象外となりますので、ご了承ください。

D. 機能に関して

走行速度

走行距離

平均速度

積算距離

最高速度

温度

走行時間

時計

自動 ON/OFF機能

タイヤサイズ簡単設定

自動スキャン

キロ/マイル 変換

コンピューターの機能

ODO = 積算距離 DST = 走行距離

MXS = 最高速度 AVS = 平均速度

TM = 走行時間 TEMP = 温度

SCAN = 自動表示 °C/°F

その他の機能 ----- ■時計

■自動スタート/ストップ機能
(動きが無い場合は自動で電源が切れます) ■タイヤサイズ簡単設定

ODO = 積算距離

走行距離合計です。リセットする場合は初期化します。

DST = 走行時間

走行した距離を表示します。

MXS = 最高速度

最高速度を記録し表示します。

AVS = 平均速度

積算された距離の走行速度をの平均を表示します。

TM = 走行時間

走行時間を表示します。

TEMP = 温度 °C/°F

温度 湿度をリアルタイム表示します。

SCAN = 自動表示

DST/MXS/AVS/TM/TEMP 数値が自動で表示されます。

その他の機能 ----- ■時計 ■タイヤサイズ簡単設定

■自動スタート/ストップ機能 (動きが無い場合は自動で電源が切れます)