

JUPITER

NEON

ジュピター

NEON モニター電池付

取付簡単タイプ

電源スイッチ

スイッチを押すと
1W点灯→0.5W点灯
→点滅→消灯
を繰り返します

ハンドルサイズは
21～24mmです
極太タイプには適合しません

電池の交換

図②本体を裏返す。
黒い凸部を押しながら
白い部分を矢印の
方向に押し開く



※押すのに少しコツが必要です

付属の電池を表示
方向に＋
をセットします。

フタを閉めて元に戻してください

1W0.5W切替機能 明るい

従来の高輝度LED
(68000mcd/45mA)
に対し約12倍の明るさ
を実現し、0.5Wの切替
で消費電力も削減可能

点灯照度

0.5～1.0W時
1500～6000 LUX

連続点灯 点滅時間(約)

1.0W

26時間

0.5W

45時間

1W点滅

30時間

本体の取付

本体の取付は
固定されたブラケット
にスライド④させ
「カチッ」と音が
鳴るまで差込んで
ください。

ブラケット 取付方法

ブラケットは写真のように
①一旦固定ネジを広げ
ハンドルをはさみ込み
②固定ネジを矢印方向に
あげて③ツマミを右に回すと
固定されます。

外すときは⑤を上方向
に持ち上げ、引き抜
いて下さい。

← 自転車の
走行方向



警告

- ・ライトはしっかりと取り付けてください。走行中に外れると大変危険です。
- ・ライトはハンドルに取り付けてください。他の箇所に取り付けしないでください。
- ・幼児の手の届く所に設置しないでください。

※注意※

- ・走行中に本体の取付をししないで下さい。
- ・走行にライトが支障の無いことを確認してください。
- ・使用が終わるとライトをブラケットから外し盗難に合わないようご注意ください。
- ・長時間使用しない場合は電池を抜き取ってください。電池が液漏れし、故障の原因になります。
- ・点灯不良防止の為、点検清掃は定期的に行ってください。
- ・点灯中の光を直射しないでください。

※モニター電池は購入後
点灯テストをする為の電池で
表示性能とは異なります。

- 使用電池 : 単四アルカリ電池 3本
- 使用不可電池 : オキシライド
- アルカリ電池使用時のデータ
- 連続点灯時間 1W:26時間 0.5W:45時間 ■素材 : ABS樹脂
- 連続点滅時間 1W:30時間 ■本体重量 : 90g 電池込み : 135g



防雨機構対策済み

防雨対策品ですが完全防水では
ありませんので雨や水にあまり
さらさないでください



お買求め
有難うございます。

保証期間

※現品の保証期間は1ヶ月です。
※購入後直ぐに点灯テストを行
って下さい。自転車での取付
という特性の為、倒れた時な
どの不良は判断が困難な為
早めのチェックをお願いします。

※万一不良が確認されましたら
お手数ですがご購入時にお買
求め頂きましたお店にレシー
トを添えて、お持ちください。