

連続点灯 5 時間



角度調整
可能です

脱着ワンタッチ

23mmより太い特別な
ハンドルには取付けません

ワンタッチライト



特徴

- 自転車のハンドルにはめるだけで工具など一切不要です。
- 軽くてコンパクト、投射距離も十分で、明るい。

取付方法

- ライトの下に付いているホルダーを自転車のハンドルに押し込んではめます



使用方法

- 点灯：ライト上部のつまみをOFFからONの方向に回す
- 消灯：同じつまみをOFFの方向に回す



単3電池取替え簡単
単3乾電池2本使用
予備電球付き

防雨機構対策済み

防雨対策品ですが完全防水ではありませんので雨や水にあまりさらさないでください

電池 / 電球の交換方法

□□□ レンズの外し方 □□□
図のツメ部分を下方に押さえてレンズ部分を引き上げ外します。
※ツメ部を折らないようにして下さい

- 電池の交換 ■
レンズが外れると、電池の+の指示印が見えます。指示に従い電池の向きを確かめて入れます。

- 電球の交換方法 ■
同じようにレンズを外し電球を逆時計方向に回すと外れます。補助球または市販の2.5V0.3Aのネジ球と交換して下さい。



- 品質表示
- 商品サイズ 75X75X35mm
- 取付可能ハンドル 22mm
- 重量 50g 電池除く

- 材質:
- 本体 ABS樹脂
- レンズ スチロール樹脂

- 仕様:
- 電池 単三乾電池2個(別売)
- 電球 2.5V0.3 豆電球ネジ式
- 電池寿命 連続5時間
アルカリ電池使用時)
- 電池寿命は使用状況により異なります

⚠ 注意

- ①少しの雨などには対策処理済みですが防水ではありませんので、長時間雨にあてないようにして下さい
- ②電池は正しくセットしてください。電池の液漏れや発熱、破裂などの原因になります。長時間使用されない場合は電池を外して下さい。
- ③ライトは走行の邪魔になる場所にセットしないでください。
- ④自転車の駐輪や保管の場合は盗難にあわないようにライトを外される事をお勧めいたします。