

両立スタンド Bicycle Stand

正爪用
両立スタンド

自転車の進行方向



自転車を駐輪させる専用部品ですゆがみなどがあれば、直ぐに交換下さい。特にお子様を乗せる場合に大変危険です。

一般自転車 両立スタンド 正爪用

取付、ご使用の前に必ずお読み下さい

両立スタンド取扱説明書

注意：外装変速機付自転車には取付出来ません。



取付け方

左右のハブナットを外し泥除けステーなどを外します(補助車も含む)。一番奥側にスタンドをハブ軸にはめ込みます。(図1)

先程外した部品を入れ直しハブナットで仮止めます。タイヤとフレームのすき間が左右均等になるよう調節したあと(均等でないと走行中支障をきたすので確実に調節して下さい。)、ハブナットをしっかりと固定して下さい。(図2)
(推奨締付トルク 250~350kgf・cm)

取扱上の注意



ロック解除の状態



●駐輪の際は必ずスタンドをロックして下さい。

●走行の際は必ずスタンドを完全に跳ね上げた状態にして下さい。

●内装変速機付の車種は変速装置・ワイヤーの取付が正常でないと正しく変速出来なくなりますので点検して下さい。

●傾斜地などには駐輪を避け、なるべく平地に駐輪して下さい。

●ハブナット部のゆるみは非常に危険ですので定期的に点検して下さい。

●回転部分には注油を定期的に行ってください。

※必ず、フレームとスタンドが直接当たるように(直付け)取り付けてください

※一般車用です