

TOOL

# スポークレンチ



自転車用のスポークの脱着やタイヤの振れを調整する工具です。 中級レベル

**Bicycle Parts**

I LOVE BICYCLE LIFE

タイヤの中央のハブ軸を固定しているのがスポークです。リムが振れるとブレーキが片効きしたり音が鳴ったりします。バランスが狂った現象を、このスポークレンチ（ニップル回し）で調整します。



## 機能と使用方法

ニップルの太さには種類があります。サイズに合った溝で半回転づつ廻し調整していきます。

※ニップルはリムの左右で止められています。左右のスポークネジをニップルを回して調整します。

右側を締めると右へ傾きます。

左側を締めると左へ傾きます。



この作業でニップルの山をつぶさないように気をつけて下さい。ニップルの山をつぶすとタイヤをはずして新しいニップルに付け替えが必要となり大変面倒です。

タイヤ振れを調整する工具です



Ecology & Bicyology  
地球に優しい  
自転車生活

BP-23